

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GŐZÖLŐS VASALÓ
SI-2200

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER SI-2200 típusú gőzölős vasaló az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240 V~50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 2200 W
Tápkábel hossza: 1,9 m
Kerámiabevonatos vasalótalp
Érintésvédelmi osztály: I.



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe! A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS**:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt! A készülék csak felügyelet mellett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken. Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét a 8 év alatti gyermekektől, ha az működik, vagy forró állapotban van!

Nem előírás szerinti használat esetén a forró felület, a kiáramló gőz égési sérülést okozhat, ezért mindig a berendezés fogójánál vegye kézbe a berendezést, valamint a lehetséges veszélyekre (pl. forró gőz és víz, különösen a vasaló függőleges irányú helyzetében) a gyermekek figyelmét is fel kell hívni. A következő esetekben mindig áramtalanítsa a készüléket:

- a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid időre történik)
- tisztítás és karbantartás esetén,
- használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt. A hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval- például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be-és kikapcsol.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezetékét ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrás közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel jár-hat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

VASALÓRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben!

Ne érintse meg a vasaló forró részeit!

A készüléket kizárólag vízszintes, stabil felületen használja! Ha a vasalót az állványára állítja, győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll!

A vasalót stabil felületen kell használni és tárolni.

Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Szórófúvóka
2. Vízbetöltő nyílás
3. Gőzszabályozó gomb
4. Permetező gomb
5. Gőzfújás gomb
6. Hőmérséklet szabályzó gomb
7. Működésjelző lámpa
8. Vezeték védő
9. Hátsó borítás
10. Átlátszó víztartály
11. Öntisztítás gomb
12. Vasalótalp



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

TANÁCSOK ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegyen le a készülék aljáról minden matricát és védőfóliát!
- A készülék néhány alkatrésze enyhén be van zsírozva, ezért amikor először kapcsolja be a készüléket, az egy kicsit füstölhet. Kis idő múlva ez megszűnik.
- Első használat előtt, vagy ha sokáig nem használta a készüléket, tartsa vízszintesen és engedje 1 percgigőzölni. Párszor nyomja meg a gőzlökét gombot.
- Óvja a talpat a mechanikai sérülésektől (vasalódeszka fém rácsa, gombok, zipzárok, stb.)
- A nem teljesen száraz ruhát könnyebb vasalni, mint a teljesen száraz ruhát.

SZÁRAZVASALÁS

Állítsa a gőzszabályozó gombot „0” (=nincs gőzölés) pozícióba, és vasalja ki a kívánt ruhadarabot az alábbiak szerint.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA, A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ellenőrizze a ruhanemű címkéjén a vasalásra vonatkozó előírásokat és minden esetben kövesse azokat!

Ha nincsenek vasalási utasítások, de ismeri az anyag fajtáját, nézze meg az alábbi táblázatot. A táblázat csak olyan anyagoknál vehető figyelembe, melyeken nincs semmilyen külön kidolgozás, fényezés, stb.

Külön kidolgozású ruhákat (fényezett, gyúrt, domborított) alacsony hőmérsékleten kell vasalni

Kevert textíliák esetén mindig az alacsonyabb hőmérsékleti tartományt válassza!

Vasalás előtt csoportosítsa a vasalni kívánt ruhaneműket vasalási hőmérséklet szerint, először a gyapjút gyapjúval, pamutot pamuttal, stb.

A készülék nehezebben hűl le, mint ahogyan felmelegszik. Ezért kezdje azokkal a ruhadarabokkal, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet kívánják meg, pl. szintetikus anyagok. Haladjon a magasabb hőfokúak felé.

Szintetikus és selyem anyagoknak mindig a belső felét vasalja, hogy ne fényesedjen ki az anyag.

Állítsa be a hőmérsékletszabályozó tárcsát az alábbi táblázat alapján úgy, hogy a tárcsán levő jelzés a vasalón levő ponthoz illeszkedjen.

Anyagok		Vasalási hőmérséklet
NYLON	Szintetikus	MIN.
RAYON	Műselyem	
WOOL	Gyapjú	
COTTON	Pamut	
LINEN	Vászon	MAX.

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és állítsa a készüléket függőleges helyzetbe.

Amikor a készülék elérte a kívánt hőfokot, a jelzőlámpa kialszik, ekkor elkezdheti a vasalást. A működésjelző lámpa időről időre kialszik és felvillan a vasalás közben.

Ha vasalás közben kisebb fokozatra állítja a készüléket, várja meg amíg a készülék lehűl, és ismét kigyullad a jelzőlámpa.

A vasalás végén állítsa a hőmérsékletszabályozót '0' jelzésre.

Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni, mielőtt eltenné.

GŐZVASALÁS

Ellenőrizze, hogy a vasaló nincs bedugva, és a gőzszabályzó gombot állítsa „0” pozícióba.

FONTOS: Víz feltöltése esetén soha ne legyen áram alatt a készülék!

A készüléket vízszintesen tartva töltsön vizet a vízbetöltő nyíláson keresztül a víztartályba a „Max.” jelzésig.

Ha túl kemény a víz, célszerű desztillált vizet használni. Ne használjon kémiailag tisztított vizet! Állítsa be a hőmérsékletet a fentiek szerint, és várja meg amíg a készülék eléri azt.

Ezt követően állítsa be a gőzszabályzó gombbal a kívánt gőz mennyiségét, és vasalja ki a ruhákat.

Használat után állítsa a gőzszabályozó gombot a „0” pozícióba, áramtalanítsa a készüléket, és hagyja kihűlni, mielőtt eltenné. A megmaradt vizet öntse ki a készülékből.

GŐZFÚJÁS

Állítsa a gőzszabályozó gombot a kívánt pozícióba. A gőzpumpa gomb megnyomásával gőz fújódik a talpon keresztül.

FONTOS: A talpon kiáramló gőz forró, égési sérüléseket okozhat.

A talpon keresztüli vízszivárgás megelőzése érdekében ne tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercnél tovább.

FONTOS: Használat után mindig állítsa vissza a gőzszabályozó gombot „0” állásba.

FÜGGŐLEGES GŐZÖLÉS

Az egyedülálló függőleges gőzölési rendszer lehetővé teszi a függőleges vasalást is. Ez akkor jó, ha felakasztott ruhákból, függönyökből, falra akasztott dolgokból akarjuk a ráncokat kiszedni.

Tartsa a vasalót függőlegesen a vasalandó ruhadarab előtt, és nyomogassa a gőzlököt gombot.

Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!

PERMETEZÉS BEÁLLÍTÁSA

A permetezés használható bármely beállításnál, száraz vagy gőz üzemmódban, ha van víz a tartályban.

Nyomja meg a permetező gombot a permetező funkció működéséhez!

Figyelem! Többszöri megnyomás szükséges a működéshez!

VÍZKÖVESEDÉS GÁTLÓ FUNKCIÓ

A vízkőlerakódás elkerülése érdekében a készülék kiszűri a vízben oldott ásványi anyagokat a vízből (vízkövesedés gátló funkció), de ettől függetlenül a vasaláshoz desztillált vizet is használhat, így csökkentve a vízkő lerakódás kialakulásának esélyét.

CSÖPÖGÉS GÁTLÓ FUNKCIÓ

A csöpögés gátló funkció segítségével még a legfinomabb anyagot is tökéletesre tudja vasalni! Ezeket az anyagokat mindig alacsony hőmérsékleten vasalja! A vasaló talpának lehülése esetén előfordulhat, hogy a készülékből gőz helyett vízcseppek szivárognak, amelyek vízkővel keveredve elszínezhetik a vasalt anyagot. A csöpögés gátló funkció meggátolja, hogy ilyen esetekben víz szivároгjon, így Ön a legfinomabb anyagokat is biztonságosan vasalhatja!

TÁROLÁS

Húzza ki a dugót a konnektorból.

Öntse ki a megmaradt vizet a víztartályból.

Állítsa a gőzszabályzó gombot „0” (=nincs gőzölés) pozícióba.

Állítsa a vasalót vízszintes, stabil helyre, függőleges helyzetbe és hagyja, hogy lehűljön.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

A vasaló tisztítása előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a készüléket kihúzta a konnektorból, és vasaló talp teljesen lehült.

A vasalótalpon lévő szennyeződések egy ecetbe/vízbe mártott durva ronggyal távolítsa el.

A borítást egy nyirkos ruhával tisztítsa, majd törölje szárazra.

Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószert, mert a talp és a műanyag borítás felületét felsérti!

A vasalótalpat tartsa simán, kerülje a fém tárgyakkal való érintkezést.

ÖNTISZTÍTÁS

Fontos legalább kéthetente alkalmazni az „öntisztítás” funkciót, hogy eltávolítsa a készülékből az idő közben lerakódott szennyeződések. Minél keményebb a víz annál fontosabb a vasaló öntisztítása.

Nyissa ki a vízbetöltő nyílást, tölts fel a tartály vízzel a víztartály feléig, majd csukja vissza a vízbetöltő nyílást.

Állítsa a hőmérséklet-szabályzót és a gőzszabályzót is „MAX”-ra.

Dugja be a dugót a konnektorba.

Hagyja, hogy a vasaló felmelegedjen, amíg a jelzőfény ki nem alszik, ezután állítsa a hőmérséklet-szabályzót „0”-ra, és húzza ki a vezetékét a konnektorból.

Tartsa a vasalót vízszintesen a mosdó/mosogató fölé, majd nyomja folyamatosan az Öntisztítás (self cleaning) gombot.

Ekkor a forró víz és a gőz elkezd kifolyni a vasalótalpon lévő lyukakon keresztül és kimossa a készülékből a szennyeződések. Eközben mozgassa a vasalót előre hátra.

Állítsa a gőzszabályzót „0” pozícióba, amikor a víztartály kiürül.

Igény szerint ismétlje meg a folyamatot.

Mozgassa a vasalót egy (ajánlott) régi ruhadarabon. Megbizonyosodva arról a tárolás előtt, hogy a talp száraz.

Húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni, mielőtt elrakja a vasalót.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

