

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GOFRISÜTŐ
ST-638



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezsnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a **HAUSER ST-638** típusú gofrisütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240V~50/60 Hz

Teljesítményfelvétel: 700-800 W

Érintésvédelmi osztály: I.

Kérjük minden figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz a készüléket, hogy elkerülje a nem rendeltetésszerű használat során kialakult sérüléseket. A „Biztonsági tudnivalók” részre különös figyelmet szenteljen!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját! A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében minden tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

A csomagolányagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel illetve
- bárminemű mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Ezt a készüléket gyerekek 8 éves kortól használhatják, az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megérlik a használatból adódó veszélyeket.

Cyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyerekek csak 8 év felett végezhetik, felügyelet mellett.”

Tartsa a berendezést és vezetékeit, ahol a 8 év alatti gyermekek nem érhetik el.
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van! Használaton kívül minden kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelőgő vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Biztonságos áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak.

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

FONTOS: A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenkiéppen nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak szakember javithatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

A vezeték cseréje speciális eszközöket igényel, ezért sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket.

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezet.

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni!

A csatlakozózinór sérülése áramütést okozhat!

A hőkioldó nem szándékos viaszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval – például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A készüléket tilos távvezérlő rendszerrel használni.

Ne használjon erős tisztítószert, karcoló sürolószert a készülék tisztításához!

GOFRISÜTŐRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:



Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

A fogokat is óvatosan fogja meg, edényfogó használata javasolt.

Használaton kívül és tisztításkor mindenkor kapcsolja ki és áramtalanítza a készüléket! Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen kihült és száraz állapotban van!

ELSŐ HASZNÁLAT

- A legelső használat előtt, még mielőtt a készüléket csatlakoztatná az áramforráshoz, nedves ruhával törölje át a belső melegítő lapokat, majd hagyja teljesen megszáradni!
- Ezután kenje be vékonyan vajjal, margarinnal vagy étolajjal!
- Előmelegítés során előfordulhat, hogy kis mennyiségű füst keletkezik. Ez normális jelenség új gyártású készülékek esetében, és az első néhány használat után nem jelentkezik.
- **Figyelem!** A használat megkezdésekor a sütőfelületeknek forrónak kell lenniük.

GOFRI KÉSZÍTÉSE

- minden egyes használat előtt a sütőfelületeket elő kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy vékonyan be kell vonni növényi olajjal.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba!
- Zárja össze a gofrisütőt! Amíg a készülék melegszik, készítse elő a téstát!
- Bekapcsoláskor a piros jelzőlámpa világít.
- Azöldjelzőlámpa bekapcsolódásajelzi, hogy a készülék elérte a sütési hőmérsékletet.
- Óvatosan emelje fel a felső részt és öntsön kb. fél csésze téstát egyenletesen az alsó lapra. Az egy gofrihoz szükséges téstáta mennyisége a használt recepttől is függ. Bármely gofri recept használható a készülékhez.
- A gofri kb. 2-5 perc alatt elkészül, mivel azonban a sütési időt több, a kezelési útmutatóban nem meghatározható tényező befolyásolja, ez az időtartam csak tájékoztató jellegű.
- Időnként emelje fel óvatosan a fedelelt, és ellenőrizze, hogy milyen állapotban van a gofri. Ha nem lehet felemelni a fedelelt, a téstáta még nem készült el teljesen. Csukja vissza a fedőt, és várja meg, míg leáll a gózölgés, mielőtt ismét ellenőri.
- Fa- vagy műanyag lapáttal vegye ki a gofrit, amikor elkészült.
- Fém eszközt ne használjon, mert a sütőlap felülete megsérül!**
- A következő gofri téstáját azonnal a gépbe öntheti, majd csukja le a tetőt.
- Sütés közben szükség esetén újra kell kenni olajjal a sütőfelületeket.
- A sütés befejeztével húzza ki a csatlakozót, majd hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt tisztítaná!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt áramtalanítani kell a készüléket. A készüléket tilos bármilyen folyadékba mártani!

- Amikor még kissé meleg a sütőfelület, finoman dörzsölje meg őket tiszta, puha sütőkefével vagy ronggyal. Ne használjon gyapjúból, vagy durva fémből készült dörzsölő eszközt.
- A makacs szennyeződést műanyag dörzsivel távolítsa el. Legjobb, ha olyan eszközöket használ, melyek kifejezetten teflon bevonatú edények tisztítására szolgálnak, valamint szemcsementes tisztítószert és puha, nedves rongyot.
- Tisztítás után alaposan szárítsa meg a sütőt.
- A külső borítás szintén szemcsementes tisztítószerekkel és puha, nedves ronggyal tisztítható, majd alaposan szárítandó.

További hasznos információkért éstanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkel együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeket gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!



Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.



Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindenjünk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APARAT PENTRU GOFRI
ST-638



STIMĂȚI CUMPĂRĂTORI!

Vă mulțumim pentru încredere, că ați cumpărat un aparat electrocasnic marca HAUSER! Aparatul este rezultatul celei mai recente dezvoltări tehnice, unul dintre aparatele estetice, cu o construcție exigentă și de bună calitate ale producătorului. În cursul proiectării sa acordat o atenție deosebită fiabilității. Condiția de bază a funcționării fiabile este utilizarea corectă, prin urmare vă rugăm ca înaintea punerii în funcțiune citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrațiile, pentru a vă putea fi oricând de folos.



CERTIFICAT DE CALITATE

În calitate de importator și distribuitor (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u.89.) certificăm că aparatul pentru gofri tip **HAUSER ST-638** corespunde următoarelor specificații tehnice:

Tensiune de alimentare:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere:	700-800 W
Clasa de protecție la atingere:	I.

Vă rugăm, ca înainte de a conecta aparatul la rețea, să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a evita deteriorările datorate folosirii neconformă destinației. Acordați o atenție deosebită părții „Instrucțiuni de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție până la capăt instrucțiunile de utilizare și să respectați instrucțiunile de folosire, pentru ca să puteți beneficia cu satisfacție de serviciile aparatului.

Păstrați instrucțiunile de utilizare, pentru al putea consulta și în viitor în scopul folosirii corecte a aparatului. Dacă oferiți cadou aparatul, înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Acest aparat a fost proiectat strict pentru utilizare casnică. Dacă nu utilizați în mod corespunzător, conform destinației sau nu utilizați aparatul conform instrucțiunilor de folosire, pierdeți garanția și comerciantul nu și poate să nu asume nici o responsabilitate pentru daunele provocate.

Acest aparat poate fi utilizat de copii de vîrstă peste 8 ani sau de persoane cu deficiență fizică, senzitivă sau mentală, respectiv de cei care nu dispun de experiență necesară, numai în cazul în care sunt supravegheatai, sau dacă o asemenea persoană îi supraveghează, informeză în legătură cu utilizarea aparatului, care este totodată răspunzătoare pentru siguranța lor.

Țineți aparatul și cablul de alimentare al acestuia departe de copiii sub vîrstă de 8 ani! Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi făcută de către copii, numai în cazul în care aceștia au îndeplinit 8 ani și doar sub supraveghere.

În vederea evitării electrocutării, este **INTERZISĂ** utilizarea aparatului în imediata apropiere a căzii de baie, a chiuvetei, respectiv

- introducerea aparatului în apă sau în alte lichide,
- utilizarea aparatului cu cablul deteriorat,
- utilizarea aparatului dacă prezintă deteriorări mecanice.



Atenție: Nu utilizați aparatul lângă cada de baie, duș, chiuvetă sau un vas plin cu apă.

Cablul de alimentare să nu se atingă de suprafețe fierbinți.

Desfășurați complet de pe suportul cablu al aparatului, în caz contrar se poate supraîncălzi. Dacă din greșeală ați scăpat aparatul, solicitați să fie verificat de atelierul service. Deteriorările din interiorul aparatului pot provoca electrocutări. La verificarea, reglarea și repararea aparatului sunt necesare instrumente speciale și cunoștințe deosebite: în nici un caz să nu încercați să desfaceți carcasa aparatului, să nu umblați în interiorul aparatului și să nu încercați să reparați aparatul acasă. Aparatele defectate (inclusiv deteriorarea cablului de alimentare) pot fi reparate doar de specialiști.

Orice intervenție externă în aparat cauzează pierderea dreptului la garanție. Este interzisă conectarea aparatului prin intermediul unui întreupător exterior cu temporizator sau utilizarea aparatului prin intermediul unui sistem de telecomandă. Când scoateți cablul de alimentare din priză, cu o mâna apăsați priza de perete, iar cu cealaltă trageți de ștecher. Deteriorarea cablului prelungitor poate provoca electrocutare.

Nu atingeți părțile fi erbinți ale aparatului.

În timpul funcționării aparatului pentru a asigura ventilația lui, nu așezați nici un obiect în raza de 20 cm a aparatului. Nu folosiți aparatul pe o suprafață care se poate deteriora ușor din cauza căldurii.

Nu folosiți aparatul în aer liber. Nu folosiți aparatul în preajma aparatelor care emite căldură (ca de exemplu plită electrică, cuptor). Aparatul poate fi conectat doar la un cablu prelungitor corespunzător.

Se poate întâmpla ca aparatul să nu funcționeze în mod corespunzător în cazul în care rețeaua de curent este suprasolicitată.

Instalația nu poate fi folosită cu cărbuni ori material combustibil lichid.

Nu folosiți aparatul deteriorat. Nu folosiți după funcționare necorespunzătoare sau cu cablu sau ștecăru deteriorat. După folosire scoateți totdeauna ștecherul din priză. Așteptați totdeauna până când aparatul se răcește complet și doar după aceea duceți la service. Înainte de al duce la service, curătați aparatul.

Cablul scurt împiedică accidentele personale ca de exemplu încurcarea în cablu sau cădere peste cablu. Cablu prelungitor pentru legarea aparatului la rețea, poate fi procurat în oricare magazin de specialitate. Cablul prelungitor trebuie ales cu discernământ. Cablul prelungitor trebuie să corespundă tensiunii AC230V și să aibă trei fir, cu legare la pământ. Cablul prelungitor trebuie amplasat în aşa mod, încât să nu treacă peste covoare, sau pe suprafața mesei de unde copilul poate să tragă aparatul asupra lui, sau să se împiedice în cablu, sau din greșeală să cadă.

Nu folosiți alte accesorii decât cele ale producătorului.

Părțile accesibile ale aparatului în timpul funcționării se pot înfi erbânta.

Prindeți cu grijă și mânerele, se recomandă folosirea cârpeii de bucătărie.

Când aparatul nu este utilizat și înaintea curățării lui opriți aparatul și deconectați de la rețeaua de curent: umiditatea în preajma aparatului poate fi o sursă de pericol și în cazul în care aparatul este oprit.

Înainte de a începe să curătați aparatul, lăsați să se răcească complet.

Nu folosiți ori depozitați aparatul într-un loc unde poate cădea în apă. Nu umblați la aparat, dacă acesta a căzut în apă, ci scoateți imediat cablul din priză.

Aparatul nu poate fi folosit cu cărbuni ori material combustibil lichid.

Nu puneti aparatul aproape de suprafete fi erbinți, de sobă de gătit sau de cuptor.

Nu lăsați cablul să atârne pe lângă marginea mesei sau a suprafetei de lucru.

Înainte de depozitare verificați dacă aparatul se răcit complet și este în stare uscată. Fabricantul, respectiv comerciantul nu și asumă nici o responsabilitate pentru daunele, accidentele provocate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.



Atenție: Suprafața aparatului se încălzește în timpul funcționării, de aceea pentru a evita leziunile produse prin arsuri, nu atingeți niciodată aparatul în timpul funcționării.

PRIMA FOLOSIRE

- Înainte de prima folosire ștergeți cu o cârpă umedă plăcile de încălzire interioare, apoi lăsați-le să se usuce complet.
- După aceasta ungete subțire cu unt, margarină sau ulei comestibil.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE PRĂJIRE

- Înaintea fi ecărei utilizări suprafetele de prăjire trebuie pregătite. Aceasta înseamnă că trebuie unse cu un strat subțire de ulei vegetal.
- După aceasta se va conecta aparatul la rețea. În acest moment se aprinde lampa roșie și rămâne aprinsă pe tot timpul utilizării.
- Lampa verde semnalizează că aparatul este în curs de încălzire. Preîncălzirea durează aproximativ 5 minute. Când lampa verde se stinge, preîncălzirea s-a terminat, și aparatul este gata de funcționare.
- Pentru menținerea calității suprafetelor de prăjire, folosiți numai palete de lemn sau material plastic. Nu folosiți tacâmuri de metal, respectiv detergenti granulați pentru aparat, deoarece acestea avariază acoperirea plăcilor de prăjit. Urmați procedura de curățare recomandată.
- Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare, și pregătit înaintea fiecărei utilizări

FOLOSIREA APARATULUI PENTRU GOFRI

- Înaintea primei utilizări ștergeți suprafetele de prăjire cu o cârpă umezită, apoi lăsați-le să se usuce. După aceasta pregătiți suprafetele de prăjire în modul arătat mai sus.
- În cursul preîncăzirii se poate produce o cantitate mică de fum. Acesta este un fenomen normal în cazul unui aparat nou, și după primele câteva utilizări nu mai apare.
- **Atenție!** La începerea utilizării, suprafetele de prăjire trebuie să fie ferbrate!
- Ridicați cu grijă partea superioară și turnați circa o jumătate de cană de aluat, în mod uniform, pe placă inferioară. Cantitatea de aluat necesară pentru un gofri depinde și de rețeta folosită. Oricare rețetă gofri poate fi utilizată pentru aparat. În timpul prăjirii arde lampa roșie.
- Dacă gofri-ul este gata, lampa verde se stinge. Atunci ridicați cu grijă capacul și verificați starea plăcintei gofri. În cazul în care capacul nu poate fi ridicat, aluatul încă nu este prăjit total. Închideți din nou capacul și aşteptați până când emiterea de aburi încetează, înainte de a-l verifica din nou.
- Când este gata, detăsați gofri-ul cu ajutorul unei palete de lemn sau material plastic. După aceasta puteți introduce imediat în aparat aluatul pentru următorul gofri, apoi închideți capacul. În timpul prăjirii, suprafetele de prăjire în caz de nevoie trebuie unse din nou cu ulei.
- Dacă prăjirea s-a terminat, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Informațiile legate de curățare sunt cuprinse în capitolul

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Atenție! Înainte de curățare aparatul trebuie deconectat. Este interzisă imersarea aparatului în orice lichid!

1. Când încă suprafetele de prăjire sunt calde, frecăți-le ușor cu o perie moale sau cu o cârpă.
2. Nu utilizați ustensile de frecare confecționate din lână sau din metal. Impuritățile rezistente se îndepărtează cu tampon de frecare din material plastic. Cel mai recomandat este să utilizați ustensile destinate special pentru curățarea vaselor cu suprafață tefl onată, detergenți negranulați și cârpă moale, umezită. După curățare uscați bine aparatul.
3. Carcasa exterioară se curăță de asemenea cu detergent negranulat și cu cârpă moale, umezită, apoi se usucă bine.

Pentru alte informații și recomandări consultați portalul nostru www.hauser.eu. Pe pagina noastră cu conținut continuu actualizat, puteți găsi idei cu privire la utilizarea aparatului, cât și alte curiozități.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Acest produs îndeplinește cerințele stabilită în Directivele Uniunii Europene: EMC 2014/30/UE; LVD 2014/35/UE; RoHS 2011/65/UE. Produsul HAUSER cumpărat de Dumneavoastră corespunde caracteristicilor tehnice prezentate în instrucțiunile de utilizare.

CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (EMF)

Acest aparat corespunde cerințelor stabilită de standardele referitoare la câmpurile electromagnetice (EMF). În cazul în care utilizați aparatul conform instrucțiunilor de utilizare, potrivit cunoștințelor științifice actuale, aparatul poate fi folosit cu siguranță.

Instalația electrică are componente care fac parte din categoria deșeurilor periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunați împreună cu deșeurile menajere, deoarece ajungând între deșeurile solide ale localității, pot polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice uzate se face separat, de aceea folosiți sistemul de preluare și colectare existent. După data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, la locul cumpărării puteți preda aparatelor electrice uzate.



Aparatele astfel preluate, după ce au fost demontate de specialiști, sunt prelucrate în mod corespunzător de întreprinderile care au contractat această activitate.

Mediu înconjurător este moștenirea nepotilor noștri, protejarea lui este interesul și responsabilitatea noastră, a tuturora. Sprăjiniți și Dumneavoastră această tendință!