

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

beko

GŐZÖLŐS VASALÓ BKK 2304

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy BEKO gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igénye felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a BEKO BKK2304 típusú gőzölős vasaló az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	230V~50Hz
Teljesítményfelvétel:	1800-2200W
Érintésvédelmi osztály:	I.
Folyamatos gőzkibocsátás:	25g/min
Gőzkibocsátás kifújáskor:	70g/min



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS**:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba martani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkején jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Tartsa távol a készüléket és annak vezetékét a 8 év alatti gyermekektől, ha az működik, vagy forró állapotban van!

Nem előírás szerinti használat esetén a forró felület, a kiáramló gőz égési sérülést okozhat, ezért mindig a berendezés fogójánál vegye kézbe a berendezést, valamint a lehetséges veszélyekre (pl. forró gőz és víz, különösen a vasaló függőleges irányú helyzetében) a gyermekek figyelmet is fel kell hívni.

A következő esetekben mindig áramtalanítsa a készüléket:

- víztartály feltöltése, illetve utántöltése esetén,
- víztartály kiürítésekor,
- a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid időre történik)
- tisztítás és karbantartás esetén,
- használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gaz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Vasalóra vonatkozó figyelmeztetések



Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben!

Ne érintse meg a vasaló forró részeit!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Ha a vasalót az állványára állítja, győződjön meg arról, hogy az állvány stabilan áll!

A vasalót stabil felületen kell használni és megfelelő körülmények között kell tárolni. A víztartály feltöltése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatból!

Ne használja a készüléket, ha az leesett, látható sérülés van rajta, vagy víz szivárog belőle.

Figyelem! Tilos a ruhát testen vasalni!

Használatától és vízkeménységtől függően rendszeresen vízkötelenítse a készüléket 20%-os ecettel.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Vezeték
2. Működésjelző lámpa
3. Hőmérséklet-szabályzó gomb
4. Vasalótalp
5. Vízpermetező fúvóka
6. Vízbetöltő nyílás
7. Gőzszabályzó és öntisztító gomb
8. Gőzfújás gomb
9. Permetező gomb



TANÁCSOK ELŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Első használat előtt távolítsa el minden csomagoló anyagot a készülékről, a talpról és a vezetékről!
2. Első használat előtt, vagy ha sokáig nem használja a készüléket, tartsa vízszintesen és engedje 1 percig gőzölni. Párszor nyomja meg a gőzfújás gombot!
3. Óvja a talpat a mechanikai sérülésektől (vasalódeszka fém rácsa, gombok, zipzárok, stb.)!

GŐZVASALÁS

A víz betöltése

1. Ellenőrizze, hogy a vasaló nincs bedugva az elektromos hálózatba! A gőzszabályzó gombot (7.) állítsa a „0” pozícióba! Víz betöltése esetén soha ne legyen áram alatt a készülék!
2. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe! Nyissa fel a vízbetöltő nyílást (6.) és töltsön vizet a nyíláson keresztül a víztartályba a „MAX” jelzésig!
3. Ha túl kemény a víz, célszerű desztillált vizet használni. Ne használjon kémia-ilag tisztított vizet! Használat után a megmaradt vizet öntse ki!

Hőmérséklet beállítása

1. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe!
2. Állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot (3.) a megfelelő hőmérsékletre („1 / 2 / 3 / MAX”)!
3. Dugja be a készülék dugóját a konnektorba!
4. Ha a készülék elérte a kívánt hőmérsékletet, a működésjelző lámpa (2.) kialszik. A működésjelző lámpa időről időre kialszik és felvillan a vasalás közben.
5. Ellenőrizze, hogy elég víz van a tartályban!

Gőzfújás

1. Állítsa a gőzszabályzó gombot (7.) a megfelelő állásba (1 vagy 2) attól függően, mennyi gőzt szeretne kifújni a készülékből.
2. Nyomja meg a gőzfújás gombot (8.)! A gőz a talpon keresztül fog kijönni. A talpon keresztüli vízszivárgás megelőzése érdekében ne tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercnél tovább!

PERMETEZÉS

1. A permetezés használható bármely beállításnál, száraz vagy gőz üzemmódban, ha víz van a tartályban.
2. Nyomja meg a permetező gombot (9.) a permetező funkció működéséhez!
Figyelem! Többszöri megnyomás szükséges a működéshez!

SZÁRAZVASALÁS

1. Állítsa a gőzszabályzó gombot (7.) „0” (=nincs gőzölés) pozícióba!
2. Ellenőrizze a ruhanemű címkéjén a vasalásra vonatkozó előírásokat (a címkén

egy vasaló rajza látható)! A címkén a pontok száma jelzi a megfelelő vasalási hőmérsékletet.

3. A hőmérséklet-szabályozó gombon (3.) a számok (és a pontok száma) jelzik a hőmérsékleti fokozatokat. Minden esetben kövesse a ruhacímkén található vasalási előírásokat, eszerint állítsa be a vasalási hőmérsékletet a készüléken!
4. Külön kidolgozású ruhákat (fényezett, gyúrt, domborított) alacsony hőmérsékleten kell vasalni.
5. Kevert textíliák esetén mindig az alacsonyabb hőmérsékletet válassza!
6. Vasalás előtt csoportosítsa a vasalni kívánt ruhaneműket vasalási hőmérséklet szerint! A készülék nehezebben húl le, mint ahogyan felmelegszik. Ezért kezdje azokkal a ruhadarabokkal, amelyek a legalacsonyabb hőmérsékletet kívánják meg, pl. szintetikus anyagok, majd ezután haladjon a magasabb hőfokúak felé.
7. Szintetikus és selyem anyagoknak mindig a belső felét vasalja, hogy ne fénysedjen ki az anyag.
8. Állítsa be a hőmérséklet-szabályzó gombot úgy, hogy a tárcsán levő jelzés a vasalón levő ponthoz illeszkedjen!
9. Kapcsolja be a vasalót, a jelzőlámpa ekkor világítani fog. Amikor a jelzőlámpa kialudt, elkezdheti a vasalást.
10. Ha vasalás közben kisebb fokozatra állítja a készüléket, várja meg amíg a jelzőlámpa kigyullad!
11. A vasalás végén állítsa a hőmérsékletszabályozót a legalacsonyabb fokozatra!
12. Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni!

Hőmérséklet fokozat	Anyag	Gőzölési beállítás
1	Műszál	Gőzölés nélkül
1	Selyem	Gőzölés nélkül
2	Gyapjú	Gőzöléssel
3	Pamut	Gőzöléssel
MAX	Len, farmer	Gőzöléssel

TÁROLÁS

1. Húzza ki a dugót a konnektorból!
2. Öntse ki a megmaradt vizet a tartályból!
3. Állítsa a gőzszabályzó-gombot „0” pozícióba!
4. Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe és hagyja, hogy lehűljön!

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból!
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Törölje át a külső részeket tisztítószerrel átitatott, enyhén nedves törlőruhával. Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószert, mert a talp és a műanyag borítás felületét felsérti!

ÖNTISZTÍTÁS

1. Fontos legalább kéthetente alkalmazni az „öntisztítást”, hogy eltávolítsa a szennyeződések. Minél keményebb a víz annál fontosabb a vasaló öntisztítása.
2. Nyissa ki a vízbetöltő nyílást (6.), töltsse fel vízzel a „**MAX**” jelzésig, majd csukja vissza a tetőt! Ne öntsön a nyílásba ecetet vagy tisztítószert!
3. Állítsa a gőzszabályzó és öntisztító gombot (7.) „**0**” pozícióba!
4. Dugja be a dugót a konnektorba és állítsa a hőmérséklet-szabályzó gombot (3.) „**MAX**” állásba!
5. Tartsa a vasalót vízszintesen a mosogató felett és állítsa a gőzszabályzó és öntisztító gombot (7.) az öntisztító pozícióba (**vasaló ikon**). Folyamatosan nyomva kell tartani a gombot.
6. Rázogassa jobbra-balra a vasalót addig, amíg az összes vízgőz a szennyeződésekkel eltávozik a készülékből! Ez pár percig is eltarthat.
7. Ha üres a víztartály, engedje el a gőzszabályzó és öntisztító gombot (7.)! Húzza végig a vasalót egy használaton kívüli, rossz ruhadarabon megbizonyosodva arról, hogy a talp száraz.
8. Húzza ki a konnektorból a vezetékét és hagyja lehűlni a készüléket! Szükség esetén törölje szárazra, mielőtt elrakja a vasalót!

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg. **A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**

