

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER[®]

e l e c t r o n i c

FŰTŐVENTILÁTOR H-2028

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER H-2028 típusú fűtőventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati teljesítmény: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Teljesítmény: 1800 - 2000 W

Zajsztint: <55 dB

Érintésvédelmi osztály: II.



A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

A készüléket fürdőszobai használatra nem javasoljuk!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket **TILOS**

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!

Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgálta át szakemberrel!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket

vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!

Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Tilos a vezetékét szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét, ne a vezetéknél fogva!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Mindig tartsa tisztán a készüléket!

Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

Fűtőventilátorral (hordozható, automatikus hőfokszabályozóval) kapcsolatos figyelmeztetések:



Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!



Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Figyelem! A kiáramló levegő működés közben több, mint 80 °C-os!

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtést letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

A készüléket vízszintesen sima felületen, felállítva szabad csak használni!

Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre!

Tartsa távol gyúlékony tárgyaktól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgyaktól a távolság legalább 1 m legyen! A távolság az előbb említett eseten kívül a készülék előtt legalább 1 méter, mögötte legalább 0,5 m legyen! Ne használja a készüléket, ha annak lába nincsen megfelelően rögzítve!

Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!

A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva. Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!

A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott portól!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozójzat alatt vagy előtt!

Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!


Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé!

Nem meglegházi használatra készült!

Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Fogantyú
2. Fokozatszabályozó kapcsoló
3. Hőfokszabályozó
4. Működésjelző lámpa
5. Időzítő (120 Min.)
6. Oszcilláló mozgást kapcsoló gomb



A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

A készülék esetében nincs szükség különösebb összeszerelésre, kizárólag, mint hordozható készülék üzemeltethető.

MŰKÖDTETÉS

Első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét. Ha sokáig nem használja a ventilátort, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakódott portól!

Győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelel a készülék teljesítményszintjének! Csatlakoztassa a készüléket kikapcsolt állapotban (Fokozatszabályozó kapcsoló 2) OFF állásban) az elektromos hálózathoz!

A fokozatszabályozó kapcsoló 2) segítségével állítsa be a kívánt üzemmódot!

- Készülék kikapcsolt állapotban
- Hűvös levegő
- Meleg levegő (1000 W)
- Forró levegő (2000 W)

Állítsa a hőfokszabályzót 3) az óramutató járásával megegyezően a maximum pozícióba. Ebben az esetben a fűtőventilátor folyamatosan működik, amíg Ön ki nem kapcsolja.

A működésjelző lámpa 4) világítása jelzi, ha a készülék működésben van.

Az oszcilláló mozgást kapcsoló gomb 6) megnyomásával indíthatja be a készülék oszcillációs működést.

Az időzítő gomb 5) segítségével állíthatja be, hogy kétórás időtartamon belül mikor kapcsoljon ki a készülék automatikusan.

A készülék kikapcsolásához állítsa a fokozatszabályozó kapcsolót 2) kikapcsolt állásba.

Várja meg, hogy kihűljön a készülék, mielőtt elcsomagolja!

A KÉSZÜLÉK TERMOSZTÁT SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁSA

Állítsa a hőfokszabályzót 3) az óramutató járásával megegyezően a maximum pozícióba.

Amint a helyiség levegője elérte a kívánt hőfokot, csavarja a hőfokszabályzót 3) lassan az óramutató járásával ellentétes irányba addig a pontig, ahol a készülék kikapcsol. Ebben a helyzetben a készülék automatikusan bekapcsol, amint a hőmérséklet a beállított alá csökken.

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

1) Dőléskapcsoló

A dőléskapcsoló csak vízszintes, kellően sima felületen engedi a készülék működését. Amint a készülék eldől, automatikusan kikapcsol az esetleges balesetek elkerülése végett.

Ne használja a készüléket hosszú szőrű szőnyegen, mert az is aktiválhatja a dőléskapcsolót!

Ne iktassa ki a dőléskapcsolót, mert ez komoly baleseteket okozhat!

2) Túlmelegedés elleni védelem

Túlmelegedés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugaljat az elektromos hálózatról, és hagyja a készüléket kihűlni (nagyjából 10 percig). Amint a készülék lehűlt visszakapcsolhatja. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, és vegye fel a kapcsolatot szakemberrel!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!

Enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék felületét.

A készülék rostélyait is gyakran tisztítsa!

Soha ne használjon súrolószereket a tisztításkor, és ne merítse vízbe a készüléket!

Figyelem!

A készülék nem alkalmas fürdőszobai használatra!

Soha ne használja a készüléket zuhanyzó, mosdó, fürdőkád közelében!

Mindig függőleges pozícióban használja!

Ne használja ruhaszárításra!

Ne zárja el semmivel a kiáramló levegő útját!

Ne használja 4 m²-nél kisebb szobában!

Ha bármilyen problémát észlel a működés során, forduljon szakemberhez, ne próbálkozzon otthoni javítással!

Túlmelegedés esetén, áramtalanítsa a készüléket és hagyja pihenni néhány percre, majd végül csatlakoztassa a készüléket újra az áramforráshoz! A túlmelegedést okozhatta valamilyen túl közel helyezett tárgy is, ami így akadályozta a levegő szabad áramlását. Ezt mindenképp távolítsa el.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: 06 1/ 700-4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!



