

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



DA FI NO SV IT PT NL

HU CS SL LT EL BG RU

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>DANSK</b>	<b>05-08</b>
--------------	--------------

<b>SUOMI</b>	<b>09-12</b>
--------------	--------------

<b>NORSK</b>	<b>13-16</b>
--------------	--------------

<b>SVENSKA</b>	<b>17-20</b>
----------------	--------------

<b>ITALIANO</b>	<b>21-24</b>
-----------------	--------------

<b>PORTUGUÊS</b>	<b>25-28</b>
------------------	--------------

<b>NEDERLANDS</b>	<b>29-32</b>
-------------------	--------------

<b>MAGYAR</b>	<b>33-36</b>
---------------	--------------

<b>ČESKY</b>	<b>37-40</b>
--------------	--------------

<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>41-44</b>
--------------------	--------------

<b>LIETUVIŲ K</b>	<b>45-48</b>
-------------------	--------------

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>49-52</b>
-----------------	--------------

<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>53-56</b>
------------------	--------------

<b>РУССКИЙ</b>	<b>57-61</b>
----------------	--------------

## Biztonság

Kérjük, a készülék használatakor vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- A készülék otthoni célra történő használatra lett tervezve.
- Soha ne használja a készüléket se fürdőkádban, zuhanyfülkében, illetve vízzel teli mosdó felett, se vizes kézzel.



- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne hagyja, hogy a készülék vízzel érintkezzen (ideértve a készülék tisztítását is).
- Ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb hasonló tárgy közelében.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, fontos, hogy használat után húzza ki a tápkábelt, mivel a készülék közelében lévő víz veszélyforrást jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha még nem lenne használatban, úgy maradékáram-elleni védőberendezés (RCD) használata javasolt, melynek névleges maradékáram-védelme nem haladja meg a fürdőszoba elektromos körének 30 mA-es teljesítményét. Tanácsért forduljon vízvezeték-szerelőhöz.
- Működés közben soha ne tegye a készüléket puha anyagra vagy takaróra.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a légbeszívó és a légkieresztő nyílások ne legyenek lefedve.
- A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- Használat után húzza ki a dugót. A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy maga a készülék láthatólag sérült.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, a szervizzel vagy egy hozzáértő szakemberrel.
- A készüléket gyerekektől tartsa távol.

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli őket, vagy nem látta el őket megfelelő utasításokkal a készülék használatára és az azzal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

## Speciális jellemzők

A készülék a világon bárhol használható.

A hálózati feszültség 115-120 V~ és 230-240 V~ között állítható.

### Figyelem

- Az első használat előtt, hogy a feszültségkapcsolón feltüntetett érték megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.

Ha a feszültségkapcsoló rosszul van beállítva, a készülék túlhevülhet.

## Beállítások

A készüléken a következő beállítási lehetőségek vannak:

### Légfúvás szint, hőmérséklet szint **B**

- **0**: Kikapcsolás
- **I** : Finom légfúvás, hőmérséklet kb. 70 °C
- **II**: Erős légfúvás, hőmérséklet kb. 80 °C

### Feszültségkapcsoló **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

## Használat

- 1 Hajmosás után törölközővel alaposan szárítsa meg a haját.
- 2 Hajtsa ki a puha tapintású fogantyút **D**.
- 3 Ha szükséges, a forgókapcsolóval állítsa át a hálózati feszültség-beállítást **C**, például egy érme segítségével.
- 4 Csatlakoztassa a tápkábel **A** dugóját a fali konnektorba.
- 5 Kapcsolja be a készüléket **B** és állítsa be a kívánt légfúvás szintet/hőmérsékletet (I vagy II).
- 6 Igény szerint **E** állítsa be a hajdúsító fúvószájat.
- 7 Használat után kapcsolja ki a készüléket **B** és húzza ki a csatlakozó kábelt **A** a konnektorból.

## Megjegyzés

- A tápkábelt soha ne tekerje a készülék köré, mert megsérülhet. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés.

## Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket.

A készüléket soha ne merítse vízbe.

A burkolat tisztításához használjon puha, száraz rongyot. Ne felejtse el időnként egy puha kefével kitisztítani a szellőzőrácsot **F** és eltávolítani belőle a haját, illetve a port.

## Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál. Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.

## Műszaki adatok



A termék megfelel a 2004/108/EK, 2006/95/EK és a 2009/125/EK európai irányelveknek.

## Tápellátás

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

## Teljesítmény

1400-1500 W

A változtatások jogát fenntartjuk!

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**